Accesoriu tractat pentru motosapă RURIS NAVIGATOR 99



CUPRINS

1. Introducere 3

2. Prezentarea generală a accesoriului 4

3. Date tehnice 5

4. Ghidul de montaj 6

5. Scheme de funcționare și lățimea de lucru 11

6. Modul de utilizare 13

7. Întreținerea 15

8. Declaratii de conformitate 16

9. Certificat de garanție 17

1. INTRODUCERE

Stimate client!

Îți mulțumim pentru decizia de a cumpăra un produs RURIS și pentru încrederea acordată companiei noastre! RURIS este pe piață din anul 1993 și în tot acest timp a devenit un brand puternic, care și-a construit reputația prin respectarea promisiunilor, dar și prin investițiile continue menite să vină în ajutorul clienților cu soluții fiabile, eficiente și de calitate.
Suntem convinși că veți aprecia produsul nostru și vă veți bucura de performanțele sale timp îndelungat. RURIS nu oferă clienților săi doar utilaje, ci soluții complete. Un element important în relația cu clientul este consilierea atât înainte de vânzare, cât și post vânzare, clienții RURIS având la dispoziție o întreagă rețea de magazine și puncte service partenere.
Pentru a vă bucura de produsul cumpărat, vă rugăm să parcurgeți cu atenție manualul de utilizare. Prin respectarea instrucțiunilor, o să aveți garanția unei utilizări îndelungate.
Compania RURIS lucrează continuu pentru dezvoltarea produselor sale și de aceea își rezervă dreptul de a modifica printre altele forma, înfățișarea și performanțele acestora, fără a avea obligația de a comunica acest lucru în prealabil.

Vă mulțumim încă o dată că ați ales produsele RURIS!

Informații și suport clienți:
Telefon: **0351.820.105**
e-mail: **info@ruris.ro**

2. PREZENTAREA GENERALĂ A ACCESORIULUI

Accesoriul tractat cu ridicător și accesorii Navigator 99 trebuie să fie folosit doar de către persoane responsabile, instruite în utilizarea utilajului și capabile să îl folosească.

Accesoriul Navigator 99 nu este omologat și echipat pentru circulația pe drumurile publice sau pentru utilizarea în pantă/ rampă cu o înclinație mai mare de 10º.


Accesoriul tractat cu ridicător este un accesoriu util pentru toate tipurile de motosapatoare și motosape.

Navigatorul 99 este ideal pentru deplasările pe drumurile agricole. Acesta este prevăzut (opțional) cu mai multe tipuri de roți de cauciuc având frână de lucru și de parcare.

La acest produs se poate atașa toata gama de accesorii pentru motosape și motosapatoare: plug de arat, plug de bilonat, rariță fixă, rariță reglabilă, prășitoare, cultivator, dispozitiv de scos cartofi, greblă, cu ajutorul cărora se pot executa multiple lucrări agricole. Accesoriile se montează în partea din spate, într-un suport special, care are ridicător reglabil în șase poziții de indexare.

Utilizat atât pentru transport cât și pentru lucrări agricole, Navigator 99 este un produs simplu, confortabil și ușor de utilizat.

Ansamblu general



1. Țeava suport
2. Ochi de remorcare
3. Țeava de legătură
4. Cadru curbat
5. Braț de indexare
6. Scaun
7. Suporturi lateral
8. Ridicător
9. Indexor
10. Roți de cauciuc
11. Manete frană/ indexare
12. Suport accesorii
13. Cabluri și furtunuri

3. DATE TEHNICE

Utilizare: în transport și la lucrări agricole
Nr de axe: 1
Greutatea suportată: 100 kg
Tip acționare: ridicător: cu indexare mecanică
Tipul comenzilor: manuale
Roți de cauciuc (recomandate): 6.50-8 pentru transport;
4.00-8 pentru lucrari agricole
Frâna: de lucru și de parcare
Sistem de frânare: hidraulic, cu etrier pe disc metalic

Navigator 99 se vinde fără accesorii (fără scule de lucru), acestea putând fi achiziționate opțional, separat.


4. GHIDUL DE MONTAJ

Navigator 99 vine montat parțial, ambalat și protejat în cutii de carton. Pentru utilizarea sa este necesar să realizați operațiile simple de montaj de mai jos, exact în ordinea decrisă. Dacă nu puteți realiza aceste operații, vă rugam să apelați la un service autorizat RURIS.

Pasul 1

Asamblați ochiul de remorcare cu țeava suport folosind șurubul M8, șaibă și piuliță pe care fixați dopul de plastic. Pentru o bună funcționare, acum și periodic, ungeți axul, bucșa și țeava cu unsoare consistentă tip Super Vaselina RURIS.

Ochi de remorcare







Țeava suport

Pasul 2

Introduceți țeava de legătură în țeava cadrului curbat. Fixați țeava de legătură pe cadrul curbat folosind șuruburile M10 (2 buc.), șaibele si piulițele pentru acesta.



Țeava de legătură




Cadru curbat asamblat

Pasul 3

Montați cele două roți de cauciuc pe butucii acestora folosind șuruburile și piulițele M10, 4+4 buc. Pe butucul rotii stânga se va monta discul de frânare. Introduceți bucșa distanțier cea mare pe axul stâng apoi introduceți roata. Montați etrierul de frânare pe disc, apoi strângeți roata folosind șaiba si piulița M16. Repetați procesul si pe partea dreapta folosind bucșa distanțier cea mica. Pe dreapta se va monta butucul fără disc de frânare si etrier. La final după ce ati strâns piulițele M16, montați capacele de protecție.


Pentru o bună funcționare, acum și periodic, verificați funcționarea normală a rulmenților. Roțile de cauciuc se strâng ferm, fără jocuri mari, verificând rotirea lor ușoară. În final, se strâng și se verifică toate șuruburile și piulițele montate. Se inspectează montajul corect si complet.



Pasul 4


Asamblați țeava suport și țeava de legătură folosind șurubul M10, șaibă, piuliță, după care montați un dop de plastic.






Pasul 5


Asamblați brațul de indexare pe ridicătorul 1 utilizând șuruburile M10, șaibele si piulițele autoblocante, apoi fixați-l pe axa butucului drept folosind șurubul M8 si șaibele din dotare.





Introduceți ridicătorul 2 in suportul U al ridicătorului 1, apoi fixați-l pe axa butucului stâng folosind șurubul M8. Fixați cele doua părți ale ridicătorului cu șuruburile M12 si șaibele din dotare.





Pasul 6

Montați scaunul și arcul lamelar folosind setul propriu de șuruburi. Montați scaunul asamblat pe suportul de prindere al cadrului curbat, ca în figură. Fixați împreună ansamblul de mai sus folosind bridele U, șaiba, piulițele M10, 4+4 buc.





Pasul 7


Montați maneta de indexare și maneta de frânare pe brațul de indexare folosind șuruburile proprii ale acestora M6, 2+2 buc.

Pentru montarea și utilizarea corectă a roților de cauciuc studiați și capitolul următor care cuprinde reglajul Navigatorul 99, pentru lucrări agricole.

Inspectați montajul corect al manetei de indexare și verificați eficacitatea acesteia prin indexarea ridicătorului în toate pozițiile. Reglați din șurubul și piulița M8 de pe cablu cursa indexorului.

Se recomandă ungerea periodică a axului și a bucșii de rotire a ridicătorului cu unsoare tip Super Vaselina RURIS. De asemenea, se recomandă ungerea periodica și a bolțului și arcului care realizează indexarea (pe care le găsiți în spatele capacului de plastic).

Inspectați montajul corect al manetei de frânare de lucru și de parcare. Periodic, se verifică plăcutele de frână și se înlocuiesc dacă sunt uzate și nu mai asigură frânarea corespunzătoare. O dată pe an, se schimbă lichidul de frână din rezervorul de la capătul manetei. Tipul lichidului de frânare este înscris pe capacul rezervorului - DOT3 sau DOT4.





Pentru o utilizare corecta și o durată lungă de utilizare, trebuie:

▪ să verificați la fiecare utilizare strângerea suficienta a șuruburilor și piulițelor.

▪ să utilizați o viteză de deplasare corespunzătoare scopului ales.

▪ să circulați cu viteză mică în curbe, la întoarceri, în pantă și rampă.

▪ înainte de utilizarea manetei frânei de lucru (înainte de frânare) să decuplați întotdeauna maneta de ambreiaj a motosapatoarei / motosapei.

▪ să efectuați reglaje corecte înainte de începerea lucrărilor agricole.

▪ să utilizați manicoți RURIS și roți de cauciuc/ roți metalice RURIS, corespunzătoare (care se recomandă a avea un diametru exterior de circa 400 mm).

Imaginile sunt cu caracter informativ, furnizorul își rezervă dreptul de a aduce modificări structurale și functionale față de utilajul prezentat în acest manual.

5. SCHEME DE FUNCȚIONARE ȘI LĂTIMEA DE LUCRU

Pentru o bună funcționare și o execuție corespunzătoare a lucrărilor agricole, respectați următoarele recomandări și scheme de lucru:

Schema 1 – Roata de cauciuc tip balon, mărimea 6.50-8

▪ se va utiliza Navigator 99 în **special pentru operații de transport**.

▪ pentru transport pe drumurile agricole se vor utiliza manicoți RURIS cu o lungime cât mai mare, de 20-25cm.

▪ pentru lucrările de arat, la motosăpătorile cu curele tip DAC sau RURIS, se vor utiliza manicoți cu o lungime maximă de 20cm.

▪ pentru lucrările de arat, la motosapatoarea cu cutie de viteze cu roți dințate tip RURIS 731, RURIS 751 se vor utiliza manicoți cu lungimea de maxim 15cm.

Schema 2 si 3 – Roata de cauciuc îngustă, marimea 4.00-8


▪ se va utiliza Navigator 99 în **special pentru operații de transport**.

▪ pentru transport pe drumurile agricole se vor utiliza manicoți RURIS cu o lungime cât mai mare, de 20-25cm.

▪ pentru lucrările de arat, la motosăpătorile cu curele tip DAC sau RURIS, se vor utiliza manicoți RUIRS cu o lungime de maxim 20cm.

▪ pentru lucrările de arat, la motosapatoarea cu cutie de viteze cu roți dințate tip RURIS 731, RURIS 751 se vor utiliza manicoți RURIS cu lungimea de maxim 15cm.

La efectuarea de lucrări agricole se recomandă echilibrarea corespunzătoare a greutății întregului utilaj prin folosirea contragreutăților RURIS 10/20kg, atașate la rotile metalice ale motosapei / motosapatoarei.




Scheme de funcționare și ecartamente de lucru (mașina văzută din fata)

Schema 1

Roata balon 6.50 - 8


Recomandată pentru transport



Schema 2

Roata îngustă 4.00 - 8

Recomandată pentru lucrări agricole



Schema 3

Roata îngustă 4.00 - 8

cu butuc inversat

Recomandată pentru lucrări agricole (arat)

Dimensiuni aproximative, exprimate in mm.

6. MODUL DE UTILIZARE

În transport:

▪ Motosapa / motosapatoarea RUIRS se echipează cu roți de cauciuc folosind, pentru o bună stabilitate, manicoți RURIS (piesele de cuplare) cât mai lungi.

▪ Navigator 99 se cuplează prin ochiul de remorcare cu bolțul cilindric.

▪ Se reglează coarnele mașinii la distanțe și poziții potrivite.

▪ Se efectuează transportul folosind o viteză adecvată.

▪ Curbele și zonele înclinate (rampă sau pantă), ca și întoarcerile, se vor ataca cu o viteză minimă care să asigure stabilitatea conducătorului.

▪ Frâna de lucru se utilizează întotdeauna acționând maneta de frână concomitent cu decuplarea ambreiajului motosapei / motosapatoarea RURIS.

▪ La final, se parchează folosind frâna de parcare; aceasta se acționează prin clichetul de pe maneta de frânare.

În timpul lucrărilor agricole:

▪ Accesoriile (sculele de lucru) se cuplează în suport special, situat în partea din spate. (vezi foto de mai jos).

▪ Roțile metalice se transporta tot în spate, în suporturile speciale laterale, special construiti.

▪ Navigator 99 se cuplează la motosapatoare prin ochiul de remorcare cu bolț cilindric.





▪ Se efectuează transportul Navigator 99 echipat cu roți de cauciuc în teren, acolo unde se vor efectua lucrările agricole

▪ Motosapa/ motosapatoarea se echipează acum pentru lucrări Agricole cu roți metalice folosind manicoți (piesele de cuplare).

▪ Se reglează brațul de indexare în poziția potrivită folosind maneta de indexare.

▪ Se reglează adâncimea și lățimea de lucru corespunzătoare.

▪ Se efectuează lucrările respective folosind o viteză adecvată lucrărilor executate.

▪ Accesoriile de lucru se ridică din brazdă la capătul fiecărui rând cu ajutorul brațului de indexare; lucrările agricole se execută numai în linie dreaptă; este strict interzisă întoarcerea mașinii cu sculele de lucru în brazdă.

7. ÎNTREȚINEREA

Zilnic, la terminarea lucrului, Navigator 99 va fi curățat de resturile plantelor și alte impurități, de asemenea se va face și verificarea stării tehnice:
▪ sunt verificate subansamblele și piesele exterioare vizibile și îmbinările lor;
▪ toate îmbinările, șuruburile și piulițele slăbite vor fi strânse, iar piesele uzate sau deteriorate vor fi înlocuite cu altele noi;
▪ este verificată în mod special starea ridicătorului și a ansamblului de indexare;
▪ se efectuează verificări și reglaje la sistemul de frânare;
▪ se efectuează ungerea în toate punctele de rotire și indexare folosind unsoarea consistenta Super Vaselina RURIS;
▪ dacă prezintă defecțiuni, Navigator 99 nu se va utiliza decât după remedierea acestora.
Dacă nu puteți efectua singuri aceste verificări și reglaje, vă rugăm să luați legătura cu un service autorizat RURIS.

8. DECLARATII DE CONFORMITATE

DECLARATIA DE CONFORMITATE CE

Producator: SC RURIS IMPEX SRL
Bvd. Decebal, nr. 111, Cladire Administrativa, Craiova, Dolj, Romania
Tel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro
Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin – Director General
Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing. Florea Nicolae – Director Proiectare Producţie

Descrierea produsului: ACCESORIU TRACTAT CU RIDICATOR tip NAVIGATOR 99 RURIS este un accesoriu pentru motosapatoarele/ motosapele RURIS destinat transportului local al operatorului (utilizatorului) dintr-un loc in altul, in functie de nevoile legate de lucrarile agricole sau serviciile efectuate. Acest accesoriu este dotat cu ridicator spate indexabil ce poate realiza o gama diversa de lucrari agricole. Este dotat cu frana de lucru si de parcare. Acest accesoriu nu este destinat transportului persoanelor pe drumurile publice.

Produsul: ACCESORIU TRACTAT
Numar de serie produs: de la xx N99 0001 la xx N99 9999, (unde xx reprezinta ultimele doua cifre ale anului de fabricatie)
Tipul: NAVIGATOR 99 RURIS **Viteza max. admisa:** 6 km/ora
Sarcina maxima: 100 kg **Sarcina de lucru:** max 80 kg

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producator, in conformitate cu H.G. 1029/2008 - privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, Directiva 2006/42/EC – cerinte de siguranta si securitate, Standardul, EN ISO 12100:2010 – Masini. Securitate, am efectuat atestarea conformitatii produsului cu standardele specificate si declaram ca este conform cu principalele cerinte de siguranta si securitate, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si a utilizatorului si nu are impact negativ asupra mediului ambiant.
Produsul tip accesoriu descris mai sus are datele tehnice din instrucţiunile de utilizare stabilite, fisa tehnica a produsului si/sau a masinii de lucru.

Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie raspundere ca produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si directive europene:

SR EN ISO 12100:2011/ EN ISO 12100:2011 - Securitatea maşinilor. Principii generale de proiectare. Aprecierea riscului şi reducerea riscului
SR EN 1853+AC:2019/ EN 1853:2018+AC:2019- Maşini agricole. Remorci. Securitate
SR EN ISO 13850:2016/ EN ISO 13850:2015- Securitatea maşinilor. Oprire de urgenţă;
SR EN 349+A1:2008- Securitatea maşinilor. Distanţe minime pentru prevenirea strivirii parţilor corpului uman
SR EN ISO 13857:2020/ EN ISO 13857:2020- Distanta de securitate pentru protejarea membrelor superioare si inferioare
SR EN 709+A2:2010 - Maşini agricole şi forestiere. Motocultoare echipate cu freze purtate, motopraşitoare şi freze pe roţi motrice;

- **Directiva 2006/42/EC** - privind maşinile – introducerea pe piata a masinilor

Alte Standarde sau specificatii utilizate:
- **SR EN ISO 9001** - Sistemul de Management al Calitatii;
- **SR EN ISO 14001** - Sistemul de Management al Mediului;
- **SR ISO 45001:2018** - Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale.

Numele fabricantului: Q.S.Y.T. Co. LTD

Nota: documentatia tehnica este detinuta de producator.
Precizare: Prezenta declaratie este conforma cu originalul.
Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobarii.
Locul si data emiterii: **Craiova, 07.11.2022**
Anul aplicarii marcajului CE: **2022**
Nr. inreg: **1302/07.11.2021**

Persoana autorizata si semnatura:



Ing. Stroe Marius Catalin
Director General al
SC RURIS IMPEX SRL

9. CERTIFICAT DE GARANȚIE

Serie certificat	
Data vanzarii	
Numarul facturii	
Denumire produs	
Seria sasiului	
Tara vanzator	

Pentru produsele achizitionate, Ruris asigura service in reteaua nationala, in baza documentelor de achizitie*, potrivit legislatiei in vigoare.

***Prin notiunea „documente de achizitie", utilizata pe parcursul prezentului certificat de garantie, vom intelege factura fiscala si/ sau bon fiscal ori factura fiscala si/sau bon fiscal alaturi de certificat de garantie.**

Important

Pentru preintampinarea eventualelor defectiuni care pot aparea din cauza montarii si/sau exploatarii necorespunzatore, recomandam ca punerea în functiune si instructajul de folosire ale produsului sa se faca într-o unitate de service autorizata de Ruris. Aceste servicii pot fi realizate contra cost, in functie de politica comerciala a unitatii respective, ele nefiind incluse in pretul de vanzare al produsului.

Orice lipsă a conformităţii rezultată dintr-o instalare incorectă a produselor va fi considerată echivalentă cu o lipsă a conformităţii produselor, dacă instalarea face parte din contractul de vânzare a produselor şi produsele au fost instalate de vânzător sau pe răspunderea sa. Aceste prevederi se aplică şi în cazul în care produsul destinat a fi instalat de consumator este instalat de acesta şi instalarea incorectă este datorată unei deficienţe în instrucţiunile de instalare, potrivit art. 7 lit. a) si lit. b) din O.U.G. nr. 140/2021.

Serviciile prestate de service-urile autorizate de Ruris, care nu fac parte din contractul de vanzare-cumparare, sunt oferite contra cost. Lista unitatilor de service autorizate de Ruris este anexata prezentului certificat de garantie sau poate fi consultata la adresa: http://www.ruris.ro/www3/service.html

Confirm prin semnatura mea ca am fost instruit si am primit instructiunile de utilizare, instructiunile privind protectia muncii, s-a prezentat modul de utilizare si intretinere, s-a primit produsul Ruris in perfecta stare de functionare.

Am citit si am luat la cunostinta termenii si conditiile garantiei, astfel cum au fost prevazute in prezentul Certificat de garantie.

Semnatura client, Semnatura si stampila distribuitor

INTERVENTII IN GARANTIE CARE FAC OBIECTUL GARANTIEI

Nr.crt.	Data receptie in service	Defectiune	Data iesirii din service	Service-ul care executat reparatia	Semnatura client	Observatii
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Declaratia pe propria raspundere, potrivit dispozitiilor O.U.G. nr. 140/28.12.2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri, arata ca produsul facturat corespunde documentatiilor de executie ale fabricantului si standardelor nationale si europene, conform buletinelor de incercări emise de laboratoarele de specialitate si certificatului de conformitate al producatorului.

Potrivit art. 5 si art. 6 din OUG 140/28.12.2021 se considera ca produsele sunt conforme daca:

a) respectă descrierea, tipul, cantitatea şi calitatea şi deţin funcţionalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea şi alte caracteristici prevăzute în contractul de vânzare;

b)corespund scopului special pentru care consumatorul le solicită, pe care consumatorul l-a adus la cunoştinţa vânzătorului cel târziu în momentul încheierii contractului de vânzare şi pe care vânzătorul l-a acceptat;

c) sunt livrate împreună cu toate accesoriile şi cu toate instrucţiunile, inclusiv de instalare, prevăzute în contractul de vânzare;

d) sunt furnizate cu actualizări conform dispoziţiilor contractului de vânzare;

e) corespund scopurilor pentru care s-ar utiliza în mod normal bunuri de acelaşi tip, ţinând seama, dacă este cazul, de prevederile legale în vigoare, de standarde tehnice sau, în absenţa unor astfel de standarde tehnice, de coduri de conduită aplicabile în domeniu şi specifice sectorului;

f) după caz, posedă calitatea şi corespund descrierii unei mostre sau unui model pe care vânzătorul l-a pus la dispoziţia consumatorului înainte de încheierea contractului;

g) dacă este cazul, sunt livrate împreună cu accesoriile, inclusiv ambalajul, instrucţiunile de instalare sau alte instrucţiuni pe care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil să le primească; şi

h) respectă cantitatea şi deţin calităţile şi alte caracteristici, inclusiv în materie de durabilitate, funcţionalitate, compatibilitate şi securitate, care sunt normale pentru bunurile de acelaşi tip şi la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, având în vedere natura bunurilor şi ţinând seama de orice declaraţie publică făcută de vânzător sau în numele acestuia sau de alte persoane situate în etapele anterioare ale lanţului de tranzacţii, inclusiv de către producător mai ales în anunţuri publicitare sau pe etichetă.

Durata medie de utilizare este de 5 ani, perioada in care se asigura piese de schimb in garantie şi postgarantie.

Pentru persoanele juridice garantia oferita pentru produsele achizitionate este de 12 luni.

Garantia catre persoane fizice este de 24 de luni, conditionata de folosirea produsului in scopul pentru care a fost proiectat si realizat, precum si de intretinerea produsului conform graficului de intretinere.

Acumulatorii si bateriile care echipeaza produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 6 luni.

Perioada de garantie incepe din momentul vanzarii produsului catre clientul final, care se va indica ulterior, la cererea garantiei, prin documentele de achizitie.

Garantia este asigurata de orice unitate service autorizata de RURIS.

Clientul poate solicita reparatia in garantie pe baza documentelor de achizitie.

Produsul defect va fi adus la unitatea de service autorizata de RURIS si remediat în maxim 15 zile de la data la care cumparatorul a predat produsul vanzatorului sau persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

Perioada de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la receptia produsului defect in service-ul autorizat de Ruris pana la data repunerii in stare de functionare. Pentru produsul inlocuit curge un nou termen de garantie de la data inlocuirii. Prelungirea se inscrie in certificatul de garantie de catre unitatea service autorizata de Ruris.

NU SE ACORDĂ GARANTIE IN URMATOARELE SITUATII:

- Neprezentarea certificatului de garantie, a facturii fiscale si/sau a bonului fiscal
- Existenta unor defecte generate de neglijenta utilizatorului, manipularea gresita etc
- Utilizarea de combustibil/ulei necorespunzator sau pastrat in conditii necorespunzatoare
- Defecte generate de erori ale utilizatorului in ceea ce priveste instalarea sau intretinerea produsului
- Reparatii executate de persoane neautorizate de catre Ruris, schimbari ale starii originale a produsului
- Folosirea produselor in alte scopuri decat cele pentru care au fost proiectate
- Folosirea de accesorii sau piese de schimb, altele decat cele recomandate de producator.

ATENTIE!

1. Conduce la pierderea garantiei orice modificare adusa starii initiale a utilajului, modificari de tipul, dar fara a se limita la suduri, lipituri, taierea cablului de alimentare cu stecher, interventii neautorizate in legaturile electrice, indepartarea de aparatori sau anularea sistemelor de siguranta mecanice sau electrice);

2. Nu fac obiectul garantiei produsele care prezinta interventii de tipul: lovituri, crapaturi, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite, utilizarea unor tensiuni de alimentare necorespunzatoare, supunerea la variatii mari de temperatura si presiune, socuri mecanice, manipulare incorecta, utilizarea/depozitarea produselor in conditii de umiditate, praf, noxe sau sub actiunea substantelor chimice etc., setari si/sau instalari incorecte, surse defecte, prize fara impamantare, patrunderea de lichide, metale si/sau alte substante in interiorul echipamentelor, interventia mecanica sau plastica asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente in timpul functionarii echipamentelor, etc.

NU SE ACORDĂ GARANTIE URMATOARELOR COMPONENTE:

- garantia nu se extinde asupra consumabilelor care se defecteaza sau se uzeaza firesc in urma utilizarii normale a produsului.

- nu sunt cuprinse in garantie parti din P.V.C., ebonita, cauciuc, anvelope deteriorate in urma utilizarii si/sau manipularii necorespunzatoare a produsului sau supuse uzurii firesti a produsului.

Descriere detaliata a componentelor care nu sunt acoperite de garantie - piese, accesorii sau subansamble de la:

I. Motor termic

1. Ulei motor, filtre de ulei, filtre de aer, filtre de combustibil, furtunuri de alimentare, simeringuri, inele de cauciuc, elemente care fac parte din categoria consumabilelor a caror uzura sau colmatare apare in urma utilizarii normale a produsului.
2. Segmenti, cilindru, piston, biela, supape de admisie, evacuare, ghidaje ale supapelor, daca aceste piese se defecteaza in urma utilizarii motorului cu filtru de aer contrafăcut, colmatat sau fara filtru de aer ori a altor defecte cauzate de folosirea motorului fara ulei suficient sau folosirea unui ulei de motor de calitate inferioara celui recomandat de producatorul de motoare.
3. Folosirea unui combustibil de slaba calitate care duce la functionarea motorului cu detonatii, cu apa si/sau impuritati care duc la blocarea instalatiei de alimentare, a carburatorului, a pompei de injectie si injectoarelor.
4. Bujii, fise de bujie, cabluri, borne, contacte electrice, daca aceste piese sufera uzura fireasca rezultata din folosirea normala a produsului, daca sunt deteriorate ca urmare a manipularii gresite a produsului sau daca sunt folosite bujii, altele decat cele recomandate de producatorul de motoare.
5. Maner demaror, sfoara de pornire, clichet de antrenare, arcuri de revenire, rola demaror, carcasa demaror, uzate firesc urmare a utilizarii normale a produsului sau deteriorate urmare a manipularii gresite.
6. Ambreiaje, ferodou, placi de presiune, arcuri, elemente supuse uzurii firesti urmare a folosirii normale a produsului sau uzate prematur din cauza manipularii si/sau a intretinerii necorespunzatoare.
7. Arcuri, parghii, cabluri care se folosesc la controlul acceleratiei si ambreiajului, elemente supuse uzurii firesti sau deteriorate in urma manipularii si/sau intretinerii necorespunzatoare.

II. Masa de cosire

1. Dinti, nituri, lama de cosire, aparatoare lama, suruburi de reglaj, placute de sustinere, elemente care fac parte din categoria consumabilelor, daca acestea sunt supuse uzurii firesti in conditiile utilizarii normale a produsului sau deteriorate prematur in urma utilizarii si intretinerii necorespunzatoare.
2. Lama, placuta curatare, tija distantier, potcoava lama, bara in intregime, elemente care fac parte din categoria consumabilelor, daca acestea sunt supuse uzurii firesti in conditiile utilizarii normale a produsului sau deteriorate prematur in urma utilizarii si/sau intretinerii necorespunzatoare.

III. Mecanisme de transmisie

1. Brat sustinere lama, rola lama, manivela interna, manivela externa, rulmenti cu ace, capace de siguranta, cilindru culisant, furca cardan, curele transmisie si distributie, garnituri taietoare-sina, lanturi, cutite, auocut, curea trasmisie, elemente care fac parte din categoria elementelor consumabile, daca sunt supuse uzurii firesti in conditiile utilizarii normale a produsului sau deteriorate prematur in urma utilizarii si/sau intretinerii necorespunzatoare.

IV. Cutie de viteza

1. Pinioane, in general daca se constata ca nu a existat ulei in cutia de viteze sau daca la

schimbarea vitezelor, la cuplarea accesoriilor sau la actionarea inversorului nu s-a folosit ambreiajul.

V. Produse actionate electric

1. Bucse, lagar, rotor daca acestea sunt supuse uzurii cauzate de folosirea intensiva/excesiva nejustificata.

2. Perii colectoare, elemente care fac parte din categoria consumabilelor, daca acestea sunt supuse uzurii firesti in conditiile utilizarii normale a produsului.

3. Pinion de antrenare a volantei (bendix.) daca sunt supuse uzurii, in cazul folosirii intensive nejustificate.

4. Cutite, ciocanele, perii colectoare, amortizoare, intrerupatoare, cablu alimentare, sigurante, supape, electrovalve, garnituri, elemente consumabile care sunt supuse uzurii firesti in timpul functionarii normale a produsului sau daca sunt supuse deteriorarii cauzate de manipulare, intretinere si/sau exploatare necorespunzatoare.

VI. Pompe submersibile, hidrofoare, motopompe:

Rotorul de tip turbina (inchisa sau deschisa) si tip surub (melcul/snek-ul) sunt confectionate din bronz, otel, respectiv cauciuc fiind supuse uzurii in mod diferit, in functie de duritatea apei, dar si de impuritatile din apa (nisip, namol, etc). Din acest motiv aceste componente sunt considerate consumabile si nu fac obiectul garantiei.

SE RECOMANDĂ CLIENTULUI:

1. La motoarele in 2 timpi se va utiliza un ulei de amestec Ruris 2TT Max (clasificare API TC), la recomandarea producatorului, sau un ulei destinat motoarelor in 2 timpi cu o clasificare superioara sau cel putin egala.
2. La motoarele in 4 timpi se va utiliza un ulei Ruris 4T Max (clasificare API - CI-4/SL), la recomandarea producatoarului, sau un ulei destinat motoarelor in 4 timpi cu o clasificare superioara sau cel putin egala.
3. Pentru cutia de viteze se va utiliza uleiul Ruris G-Tronic (clasificare API- GL-4) recomandat de producator sau un ulei de transmisie cu caracteristici si o clasificare superioara sau cel putin egala.
4. Pentru ungerea lantului se va utiliza uleiul Ruris M-Power (L150) sau uleiul X-Guard, recomandat de producator sau un ulei pentru lubrifierea mecanismelor de frecare/ungere circulara cu caracteristici si o clasificare superioara sau cel putin egala.
5. Pentru protectia motoarelor cu piston pentru compresoare se va utiliza uleiul Ruris Compresor Protect (K150), recomandat de producator sau un ulei pentru lubrifierea sistemelor hidrostatice si mecanismelor de frecare/ungere circulara cu caracteristici si o clasificare superioara sau cel putin egala.
6. Pentru lubrifierea motoarelor in cazul temperaturilor de pana la -25ºC se va utiliza uleiul Ruris 4T-Winter GT (clasificare API -CI-4/SL), recomandat de producator pentru motoarele pe benzina ori diesel sau un ulei pentru lubrifierea motoarelor cu caracteristici si o clasificare superioara sau cel putin egala.
7. Pentru ungerea tuturor categoriilor de reductoare, transmisii si angrenaje se va utiliza vaselina Ruris Super Vaselina, recomandata de producator sau orice tip de vaselina cu caracteristici si o clasificare superioara sau cel putin egala.
8. Remorca 450 kg, Remorca 550 kg, Remorca 750 kg, Remorca Ruris 451XL, Remorca Ruris

551XL și accesoriul tractat Navigator 88/Navigator 99 nu sunt omologate si echipate pentru a circula pe drumurile publice sau in panta/rampa cu o inclinatie mai mare de 10 grade.
9. Pentru prelungirea duratei de viata a produselor achizitionate si pentru optimizarea functionarii lor, Ruris recomanda revizii periodice la 60 zile, 6 luni, 12 luni de la data achizitiei. In cadrul reviziei se realizeaza operatiuni de tipul: verificarea starii generale a produsului (integritate si curatenie); verificarea filtrului de aer; verificarea starii bujiei; verificarea turatiei motorului; verificarea cuplajelor.

Clientul va preda produsele defecte la unitatile de service si/sau colectare ale Vanzatorului specificate in Certificatul de Garantie sau accesibile in forma actualizata la adresa: http://www.ruris.ro/www3/service.html**.**

Unitatea de service si/sau colectare a vanzatorului, potrivit O.U.G. nr. 140/28.12.2021, are obligatia sa aduca produsul la conformitate in maxim 15 zile de la predarea produsului, consemnata in scris.

Producatorul si Vanzatorul raspund de conformitatea si garantia produselor conform O.G. nr. 21/21.08.1992 privind protectia consumatorilor, republicata, precum si potrivit O.U.G. nr. 140/28.12.2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri.

Unitati de service autorizate

S.C. RURIS IMPEX S.R.L. si Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica lista unităților de service autorizate fara o notificare prealabila. Lista actualizata a punctelor de service se gaseste la adresa http://www.ruris.ro/www3/service.html, pentru consultare.